





※警告

-  限使用12kg瓦斯 (R22 / Green gas)
-  請勿接近火源 (Never place it near fire)
-  嚴禁存放於高溫環境 (Never store the Magazine above 40°C)
-  請勿烈日曝曬 (Never place it directly under sunshine)


Caution! **PRECAUTION** **NE PAS UTILISER D'AUTRES PROJECTILEE QUE CEUX FOURNIS.**

VORSICHT **Ausschliesslich für diese Pistole bestimmte Munition verwenden.(5.5mm Kunststoffkugeln)**

Fare attenzione

<p> ★射擊時最好戴護目鏡</p> <p><input type="checkbox"/> Be sure to wear shooting glasses or Goggle when shooting.</p> <p>▲ Toujours porter des lunettes de tir ou de protection quand vous tirez.</p> <p>△ Zum Schiessen stets eine Schutzbrille tragen.</p> <p>■ Asegurese de llevar puestas las gafas de proteccion cuando dispare.</p> <p>○ Assicurarasi di indossare lenti di Protezione quando si spara</p> 	<p>★不用時要把槍置於高處 (小孩拿不到的高處)</p> <p><input type="checkbox"/> Put the gun beyond the reach of kids.</p> <p>▲ Tenir hors de portee des enfants.</p> <p>△ Pistole immer kindersicher aufbewahren.</p> <p>■ Ponga la pistola fuera del alcance de los ninos.</p> <p>○ Tenere fuori Dalla portata dei bambini.</p> 
<p>★不可用眼睛探視槍</p> <p><input type="checkbox"/> Don't peep at the muzzle.</p> <p>▲ Ne jamais regarder dans le canon.</p> <p>△ Nie in den lauf schauen.</p> <p>■ Jamas mire por el canon</p> <p>○ Non guardare mai dentro la canna.</p> 	<p>★不可朝人射擊</p> <p><input type="checkbox"/> Don't aim at people even if it is unloaded.</p> <p>▲ Ne jamais viser quelqu'un meme si votre pistolet est vide.</p> <p>△ Auch bei spiel-und Sportwaffen besteht Verletzungsgefahr. Auch ungeladen nie auf einen Menschen oder ein Tier richten!</p> <p>■ No apunte a personas, incluso descargado.</p> <p>○ Non puntare mai verso le persone anche se la pistola scarica.</p> 
<p>★射擊的瞬間，才可以把手指接近扳機擊扣</p> <p><input type="checkbox"/> Don't touch the trigger until the moment of shooting.</p> <p>▲ Ne jamais appuyer sur la gachette le rearmement.</p> <p>△ Abzug erst dann berühren,wenn Sie zum Schiessen bereit sind.</p> <p>■ No toque el gatillo hasta el momento del disparo.</p> <p>○ Non toccare il grilletto fino al momento di sparare.</p> 	<p>★確定射擊的方向均安全後才可以射擊</p> <p><input type="checkbox"/> After making sure that there is nobody nearby.</p> <p>▲ Toujours etre sur qu'il n y a personne dans la trajectoire de votre tir.</p> <p>△ Vergewissern Sie sich vor dem Schiessen stets, dass niemand getroffen werden kann.</p> <p>■ Antes de apuntar aseguese que no hay nadie cerca.</p> <p>○ Assicurarasi semper che non ci sia nessuno sulla traletoria di tiro.</p> 
<p>★避免粗魯的動作，發生危險</p> <p><input type="checkbox"/> Avoid a rough operation.</p> <p>▲ Ne jamais jeter le pistolet quand il est arme.</p> <p>△ Geladene Waffe stets mit Respekt Behandln. Nicht werfen oder unsanft Jandhaben.</p> <p>■ No tire ni lance la pistola, se puede disparar.</p> <p>○ Evitare azioni brusche.</p> 	<p>★不使用時，應將彈匣取出，並取下子彈</p> <p><input type="checkbox"/> When the gun is not in use, remove the magazine and unload BB pellets.</p> <p>▲ Quand vous ne l'utilisez plus,bien Faire attention de retirer le chargeur et de le desarmer.</p> <p>△ Zum Aufbewahren Magazin entfernen und Kugeln herausnehmen.</p> <p>■ Cuando no se este utilizando la pistola, saque todas las bolas.</p> <p>○ Quando l'arma non e in uso, estrarre il caricatore e scaricare i pallini.</p> 

★正確使用空氣軟槍,可享受愉快的射擊,但是錯誤的使用方法非常危險,務必遵守注意事項。
 Miss handle the airsoft gun may condition serious injure or death. Please read the safety instruction before use.



WE-M14 EBR

GAS BLOWBACK TYPE

INSTRUCTION MANUAL

FOR AGE 18 YEARS OR OLDER

MADE IN TAIWAN

項次編號	零件檔案名稱	數量
1	M14EBR槍身下	1
2	M14EBR槍身上	1
3	M14EBR前背帶環固定器	1
4	M14EBR手把座	1
5	M14EBR手把	1
6	M14EBR伸縮桿座	1
7	M14EBR伸縮托座	1
8	M14EBR伸縮桿連接器	1
9	M14EBR伸縮托卡榫	1
10	M14EBR伸縮托卡榫固定螺絲	1
11	M14EBR伸縮托卡榫鈕	1
12	M14EBR伸縮桿右	1
13	M14EBR伸縮桿左	1
14	M14EBR底托座	1
15	彈簧銷2.5X10	1
16	M14EBR前護木	1
17	M14EBR鏡橋固定器	1
18	M14EBR槍身接合器	1
19	M14EBR貼膠	1
20	M14EBR貼膠升降座	1
21	M14EBR魚股左	1
22	M14EBR魚骨右	1
23	M14EBR貼膠升降座開閉器座	1
24	M14EBR貼膠升降座開閉器	1
25	M14EBR伸縮托卡榫鈕彈簧座	1
26	M14EBR伸縮托卡榫鈕彈簧	1
27	M14EBR貼膠升降座梢	1
28	M14-EBR魚骨	2
29	M14外槍管扣環-EBR	1
30	魚骨左右片-丸圓頭內六角M6X10	7
31	上槍身-圓頭內六角M4X12	7
32	貼膠-丸圓頭內六角M5X14	2
33	伸縮托桿-平頭M4X15	2
34	貼膠升降座-M6X6止付	1
35	M14EBR貼膠升降座梢彈簧	1
36	槍托固定-外六角M6X12	1
37	伸縮托座-M6螺母6.0	1
38	伸縮托彈簧座-圓頭內六角M3X10	1
39	伸縮桿-丸圓頭內六角M4X6	6
40	握把-圓頭內六角M10X40	1
41	前護木-丸圓頭內六角M3X6	6
42	M14EBR前背帶環	1
43	前背帶扣環-丸圓頭內六角M5X8	2
44	M14EBR伸縮托卡榫鈕PIN1.5X36.5	1
45	M14EBR防火帽	1
46	M14EBR準星	1
47	前準星-內六角M3X10	1
48	M14外槍管固定環	1
49	M14彈匣	1
50	M14扳機座	1
51	M14本體	1
52	PIN 3X20	1
53	外槍管固定環-丸圓頭內六角M6X12	2
54	槍身接合器-丸圓頭內六角M4X12	1

